



RACK DE SUELO PARA BICICLETAS

RCKS-01


Floor Bicycle rack




CONTENIDO DE LA CAJA | PACKAGE



Soporte U Bracket




Tubos de conexión
Tubos de conexión




Patas
Leg tubes



Conector
Conector




Tornillos y cabezas
Screws & Cap Nuts




Herramientas
Tools

MONTAJE | PRODUCT ASSEMBLY




Alinea los orificios de montaje, inserta la varilla de acero a través del conector de plástico y los 3 tubos de conexión. Aprieta la varilla y la tuerca para fijar los 3 tubos de conexión.

Align the assembly holes, insert the steel rod through the plastic connector and 3 connecting tubes. Fasten the rod and the cap nut to fix the 3 connecting tubes.




Alinea los orificios de montaje para insertar los tornillos más largos a través de los tubos traseros y los 3 tubos de conexión. Aprieta los tornillos y las tuercas para fijar los tubos. Gira las patas antideslizantes para nivelar.

Align the assembly holes to insert the longer screws through the rear leg tubes and the 3 connecting tubes. Fasten the screws and cap nuts to fix the tubes. Rotate the anti-slip feet to adjust the level.



Inserta los 3 tubos de conexión en las patas delanteras, y aprieta los tornillos más cortos para fijar los tubos.


Insert the 3 connecting tubes into the front leg tubes, fasten the shortest screws to fix the tubes.




Inserta el soporte en forma de U en el cuerpo principal. Pulsa los botones de resorte para que se retraigan dentro del soporte en U. Presiona hacia abajo el soporte en U para que los botones de resorte se encajen en los orificios de montaje.

Insert the U bracket into the main body, press the spring button pins to make them retract into the U bracket, press down the U bracket to let the spring button pins be stuck into the assembly holes.

MODO DE USO | USAGE



Rueda trasera
Rear Wheel Usage



Rueda delantera
Front wheel usage